



Número da peça:


KXA00081, KXA00082, KXA00294


Modelos:

DIVERSOS

- 

**AVISO:** Os acessórios originais Royal Enfield são projetados para se adequarem apenas às motocicletas Royal Enfield específicas indicadas acima. Não devem ser instalados em nenhum outro tipo de motocicleta. Preste especial atenção às advertências e precauções contidas nestas instruções. O não cumprimento das mesmas pode resultar na instalação incorreta do acessório, o que pode comprometer a segurança durante a condução e causar um acidente. Em caso de dúvida, procure sempre a ajuda da sua concessionária autorizada Royal Enfield.
- 

**AVISO:** Antes de iniciar a instalação de qualquer kit de acessórios, certifique-se de que a motocicleta esteja apoiada em uma condição estável. A falta de suporte adequado da motocicleta pode causar danos à motocicleta ou ferimentos pessoais.
- 

**AVISO:** Todas as fixações devem ser apertadas com os valores de torque especificados nesta instrução. A falta de aperto das fixações com o torque correto pode resultar em condições de condução inseguras e possíveis acidentes.
- 

**CUIDADO:** Deve-se ter cuidado ao instalar qualquer kit de acessórios. O manuseio incorreto dos componentes do kit ou o uso de ferramentas inadequadas pode causar danos aos componentes ou à motocicleta.
- NOTA:** O conteúdo desta instrução está sujeito a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio ou responsabilidade. A Royal Enfield reserva-se o direito de revisar as informações apresentadas a qualquer momento.



Item	Descrição	Quant.
1	Bolsa interna impermeável	1 ou 2

**1** Coloque a bagagem necessária na bolsa, certificando-se de que a carga esteja bem acondicionada e distribuída uniformemente.

**Nota:** Para cada bolsa, o peso máximo não deve exceder:

**3 kg** - *Mala flexível e bolsa lateral Commuter*

**5 kg** - *Bolsa lateral Long Haul e Adventure*

**5 kg** - *Baú Adventure*



**2** Segurando firmemente a parte superior da bolsa, comece a enrolá-la a partir do topo, dando 3-4 voltas.



**3** Dobre os cantos superiores da bolsa em direção ao centro e prenda as duas metades da fivela uma na outra. Aperte a correia de ajuste conforme necessário para eliminar qualquer folga.



**4** Insira a bolsa interna na mala Royal Enfield desejada, certificando-se de que a bolsa esteja totalmente inserida e bem afastada de quaisquer mecanismos de travamento ou fechaduras.

**Nota:** a imagem mostrada é da Mala Lateral (KXA00076). Outras opções de mala podem variar.



**AVISO:** Após instalar qualquer acessório original da Royal Enfield, conduza sempre a motocicleta com cuidado e reserve algum tempo para se familiarizar com qualquer alteração nas características de manobrabilidade da motocicleta. A falta de familiarização com qualquer alteração nas características de manobrabilidade da motocicleta pode causar instabilidade e resultar em um acidente.