





Référence :
KXA00081, KXA00082, KXA00294

Modèles :
DIVERS

 **AVERTISSEMENT :** Les accessoires d'origine Royal Enfield sont conçus pour s'adapter uniquement aux motos Royal Enfield spécifiques mentionnées ci-dessus. Ils ne doivent être montés sur aucun autre type de moto. Portez une attention particulière aux avertissements et mises en garde de cette notice. Si vous ne respectez pas ces consignes, l'accessoire peut être mal installé et générer des conditions de conduite dangereuses et un éventuel accident. En cas de doute, demandez toujours l'aide de votre concessionnaire Royal Enfield agréé.

 **AVERTISSEMENT :** Avant de commencer toute installation du kit d'accessoires, assurez-vous que la moto est stabilisée sur un support. Le fait de ne pas soutenir correctement la moto risque de l'endommager ou de provoquer des blessures corporelles.

 **AVERTISSEMENT :** Toutes les fixations doivent être serrées aux valeurs de couple spécifiées dans cette notice. Ne pas serrer les fixations au couple correct risque d'entraîner des conditions de conduite dangereuses et un possible accident.

 **MISE EN GARDE :** Des mesures de précaution doivent être prises lors de l'installation de tout kit d'accessoires. Une mauvaise manipulation des composants du kit ou l'utilisation d'outils inadaptés risque d'endommager les pièces ou la moto.

REMARQUE : Le contenu de cette notice peut être modifié à tout moment, sans préavis ni responsabilité. Royal Enfield se réserve le droit de modifier à tout moment les informations présentées.



Article	Description	Qté
1	Sacoche intérieure étanche	1 ou 2

1 Insérer les bagages à transporter dans le sac, en vous assurant que le chargement est bien emballé et réparti uniformément.

Remarque : Pour chaque sac, le poids maximal ne doit pas dépasser :

3 kg - Bagages souples et sacoche Commuter 5

kg - Sacoche long courrier et Adventure

5 kg - Top-case Adventure



2 En maintenant fermement le haut du sac, rouler le sac 3 à 4 fois en commençant par le haut.



3 Replier les angles supérieurs du sac vers le centre et clipser ensemble les deux moitiés de la boucle. Serrer la sangle de réglage si nécessaire pour qu'il n'y ait plus du tout de jeu.



4 Insérer le sac intérieur dans le bagage Royal Enfield souhaité, en s'assurant de l'introduire complètement et à l'écart des mécanismes de verrouillage ou serrures.

Remarque : la photo illustre le boîtier latéral (KXA00076). Les autres options de bagages peuvent varier.



AVERTISSEMENT : Après avoir installé un accessoire d'origine Royal Enfield, conduisez toujours la moto avec prudence et laissez-vous le temps de vous familiariser avec toute modification des caractéristiques de conduite de la moto. Si vous n'êtes pas assez familiarisé avec les caractéristiques de conduite modifiées de la moto, elle risque de devenir instable et de provoquer un accident.