

Teilenummer:
KXA00081, KXA00082, KXA00294

Modelle:
VERSCHIEDENE

! WARNUNG: Originalzubehör von Royal Enfield ist so konzipiert, dass es nur an die oben angegebenen speziellen Royal Enfield Motorräder passt. Es darf nicht in Motorräder anderen Typs eingebaut werden. Achte besonders auf die Hinweise „Warnung“ und „Vorsicht“ in dieser Anleitung. Andernfalls kann es dazu kommen, dass das Zubehör falsch eingebaut wird, was zu unsicheren Fahrbedingungen und einem möglichen Unfall führen kann. Suche im Zweifelsfall immer Hilfe bei Deinem Royal Enfield Vertragshändler.

! WARNUNG: Stelle sicher, dass das Motorrad stabil abgestützt ist, bevor Du mit dem Einbau eines Zubehörsatzes beginnst. Wenn das Motorrad nicht richtig abgestützt ist, kann dies zu Schäden am Motorrad oder zu Verletzungen führen.

! WARNUNG: Sämtliche Befestigungen müssen auf das in dieser Anleitung angegebene Drehmoment angezogen werden. Werden Befestigungen nicht auf das korrekte Drehmoment angezogen, kann dies zu unsicheren Fahrbedingungen und einem möglichen Unfall führen.

! VORSICHT: Beim Einbau von Zubehörsätzen ist mit Vorsicht vorzugehen. Werden Komponenten des Teilesatzes falsch gehandhabt oder falsche Werkzeuge verwendet, könnte dies zu Schäden an Komponenten oder am Motorrad führen.

HINWEIS: Der Inhalt dieser Anleitung kann jederzeit unangekündigt und ohne Übernahme einer Haftung geändert werden. Royal Enfield behält sich das Recht vor, die dargestellten Informationen jederzeit zu überarbeiten.



Position	Bezeichnung	Menge
1	Wasserdichte Innentasche	1 oder 2

1 Stecke Dein benötigtes Gepäck in die Tasche und achte dabei darauf, dass die Ladung gut verpackt und gleichmäßig verteilt ist.

Hinweis: Das Gewicht pro Tasche darf folgende Höchstwerte nicht überschreiten:

3 kg – Gepäcktaschen und Commuter-Koffer

5 kg – Reise- und Adventure-Koffer

5 kg – Adventure Top Box



2 Halte das obere Ende der Tasche fest und sie 3–4 Umdrehungen nach unten zusammen.



3 Falte die oberen Ecken der Tasche zur Mitte und clipse die beiden Hälften der Schnalle zusammen. Ziehe bei Bedarf den Verstellriemen straff, um Spiel zu beseitigen.



4 Stecke die Innentasche in das gewünschte Royal Enfield Gepäckstück und achte dabei darauf, dass sie vollständig und mit sicherem Abstand zu Verriegelungsmechanismen und Schlossern eingeschoben wird.

Hinweis: Die Abbildung zeigt die Side Box (KXA00076). Andere Gepäckoptionen können abweichen.



WARNUNG: Fahre das Motorrad nach dem Einbau von Royal Enfield Originalzubehör immer mit Vorsicht und lass Dir Zeit, um Dich mit möglichen Änderungen seiner Fahreigenschaften vertraut zu machen. Wenn Du Dich nicht mit möglichen Änderungen der Fahreigenschaften des Motorrads vertraut machst, kann es instabil werden und es kann zu einem Unfall kommen.